

# M A R D O M D E C O R

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARDOM DECOR:

Πριν την τοποθέτηση:

### 1. Έλεγχος προϊόντος

- Βεβαιωθείτε ότι τα σοβατεπιά είναι σε καλή κατάσταση - χωρίς ρωγμές ή μηχανικές ζημιές
- Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στερέωσης (π.χ. κλιπ, βίδες) εφαρμόζουν στις λωρίδες και είναι απαλλαγμένα από ζημιές

### 2. Προετοιμασία επιφάνειας:

- Οι τοίχοι και τα δάπεδα πρέπει να είναι στεγνά, καθαρά και λεία
- Ελέγξτε εάν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, εγκαταστάσεις νερού ή άλλα στοιχεία στο χώρο εγκατάστασης που μπορεί να καταστραφούν κατά τη διάτρηση

### 3. Επιλογή εργαλείων:

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία κοπής και τοποθέτησης
- Όταν κόβετε τα σοβατεπιά, χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια

## Κατά την τοποθέτηση:

### 1. Ασφαλής κοπή

- Χρησιμοποιήστε μια σταθερή επιφάνεια για να κόψετε τα σοβατεπιά
- Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι αιχμηρά και σωστά στερεωμένα

### 2. Τοποθέτηση με κόλλα

- Χρησιμοποιήστε κόλλα κατάλληλη για το υλικό των σοβατεπιών και την επιφάνεια του υποστρώματος
- Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων κόλλας

### 3. Τοποθέτηση με πείρους/βίδες

- Σημειώστε τη θέση διάτρησης για να αποφύγετε τυχαία ζημιά εγκαταστάσεων
- Κρατήστε το τρυπάνι σταθερό κατά τη διάτρηση

## Κατά τη χρήση:

- Μη χρησιμοποιείτε σοβατεπιά ως στήριγμα για βαριά αντικείμενα

- Αποφύγετε την έντονη πίεση, κρούσεις ή άλλες δραστηριότητες που μπορεί να τα καταστρέψουν ή να τα χαλαρώσουν

### **Καθαρισμός και φροντίδα:**

- Σε δωμάτια με υψηλή υγρασία (π.χ. μπάνιο), χρησιμοποιήστε αδιάβροχα σοβατεπιά
- Ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις για συσσώρευση νερού ή υγρασίας
- Τα σοβατεπιά πρέπει να καθαρίζονται με ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί

### **Τι πρέπει να αποφύγετε:**

- Μην προσπαθήσετε να ισιώσετε ή να λυγίσετε σοβατοπί που είναι εμφανώς κατεστραμμένο - μπορεί να ραγίσει
- Μην χρησιμοποιείτε λανθασμένα εργαλεία ή τεχνικές τοποθέτησης, που μπορεί να καταστρέψουν σοβατεπιά, τοίχους κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε σοβατεπί σε δωμάτια με ακραίες συνθήκες εάν δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό αυτό (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλή υγρασία)

### **Διαδικασία σε περίπτωση ζημιάς:**

- Εάν το σοβατεπί χαλαρώσει, επισκευάστε το χρησιμοποιώντας κατάλληλη κόλλα ή επανασυναρμολογήστε
- Εάν υπάρχουν ορατές ρωγμές, αντικαταστήστε το κατεστραμμένο αντικείμενο για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιά

**Να θυμάστε:** ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του σοβατεπιού και τις συστάσεις σχετικά με συγκεκριμένο υλικό. Η φροντίδα της σωστής τοποθέτησης και συντήρησης των σοβατεπιών θα εξασφαλίσει την αισθητική εμφάνιση και την αντοχή τους για χρόνια.

### **Επικοινωνία με τον κατασκευαστή:**

Mardom Sp. z o.o.  
Ratajska 11a, 91-231 Lodz  
[www.mardomdecor.com](http://www.mardomdecor.com)  
tel. +48 728 369 525  
mardom@mardom-sp.pl